
安全に関する指示


- を接続して使用するときは、次の安全に関する指示をお守りください。 モニタが、お住まいの地域で利用可能な AC 電源で作動するために、電気的に定格されていることを確認します。 モニタはコンセントのすぐ傍に配置し、すぐに電源プラグを抜けるようにしてください。 モニタは丈夫な面に置き、注意して扱ってとださい。画面は、落としたり、強く打ち付けたり、 鋭い物体や研磨剤で触れるとと損傷することがあります。 モニタは、対象体や研磨のできるだけ少ない場所に設置してください。 電源ケーブルが損傷している場合に設定していでください。電源ケーブルの上に 電源ケーブルが表している場合に足をひっかけることのない場所にケーブルを設置してくださ
- い。 モニタの開口部に金属物質を差し込まないでください。感電する危険があります。 感電の原因となるので、モニタの内部には決して触れないでください。モニタのケースは、専門 技術者以外は関けることができません。 コンセントからモニタを取り外すときは、ケーブルではなく、プラグを持つようにしてくださ

- シャペランとである。 た布でモニタの外部を拭くことはできますが、まずモニタのプラグを抜いていください。 ください。 モニタが正常に動作しない場合、特に、異常な音や臭いがモニタから出る場合 プラグをコンセントから抜き、公認の代理店またはサービスセンターにご連絡

モニタをコンピュータに接続する+

- 1-1 ビデオケーブルそを接続します。 a.モニターとコンピューダーの電源を必ず切ってください。 b.ビデオケーブルをコンピューターに接続します。 1-2 DVIケーブルをを接続します。(デュアル入力モデル) a.モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。 b.24ピンDVIケーブルの一方の端をモンタ背面に接続し、も 一方の端をコンピュータのDVIボートに接続します。 1-3 HDMIケーブル(HDMI 入力モデルのみ)。 3.エーター・ファッピューターの電源を必ず切ってください。 ゚゙も゚ゔ
- 1-3 HDMI デーブル(HDMI 入力モデルのみ) か a.モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。 b. HDMI ケーブルを接続します。カーディオケーブルを接続します(オーディオ入力モデルのみ)(オブション) で 接続します。電源コードを接続します。電源コードをモニターに接続し、AC電源プラグを正しく引きモニターとコンピューターの電源を入れます。最初にモニターの電源を入れ、次にコンピューターの電源を入れます。の順番で行ってください。れてもモニターが機能しない場合は、トラブルシューティングの節を参照して問題を判断します。





故障かなと思ったら

電源が入らない – モニタの電源インジケータがオフになっている。

モニタの電源ケーブルがモニタの電源ポートおよびコンセントにしっかり差し込まれていること確認し

モニッの電源ケーブルがモニッの電源ホートのよびコンピントにピッかり差し込まれていること確認します。 ランプなどの正常に作動している電器装置を差し込んで、コンセントをテストします。 モニタに他の電源ケーブルを差し込んでみます。コンピュータの電源ケーブルを使用して、このテスト を実施することができます。

ビデオが表示されない – モニタの電源インジケータはオンになっているが、画面に画 像が表示されない

はデオコネクタがコンピュータに正しく接続されていることを確認します。 コンピュータがオンになっていて、適切に機能するかことを確認します。 モニタの電源をオフにしてビデオケーブルのピンをチェックします。曲がっているピンがないことを確 認します。

操作上の詳細

このモニタに付属する CD-ROM のユーザーズガイドを参照してください。